TinyOscilloscope マニュアル

1、セット内容

1) LCD



2) 本体



3) 足



4) USB ケーブル



5) ブレッドボード用ジャンパ (プローブとして使用)



- 2、組立
- 1) LCD を本体に組み付ける

LCD の8↑が本体の CN1 側になるよう LCD を本体に組み付けてください。



2)足をつける
四隅に足をねじ止めし、完成です。



3 仕様

チャンネル数	4
サンプリング速度	最大 50kSPS
測定可能電圧	±6V(±10V まで入力を許容)
画面解像度	84×48ドット
電源	単4電池 3本

4 各部名称と用途



\bigcirc CN1

プローブを挿すためのコネクタです。

下記のように10本のプローブを挿すことができます。

CH1-	CH2-	CH3-	CH4-	TST-
CH1+	CH2+	CH3+	CH4+	TST+

CH1~4の+と-には、チャンネル1~4の+と-のプローブを挿します。

TST の+と-には、テスト用の方形波が出力されます。動作確認などに使います。

○電源スイッチ

電源を入り切りに使います。

○メニューボタン

メニューの呼び出しに使います。

〇上ボタン

メニューのカーソル移動に使います。

メニューを表示していないときにを押すと、キャプチャを再開します。

○下ボタン

メニューのカーソル移動に使います。

メニューを表示していないときに押すと、キャプチャを停止します。

○決定ボタン

カーソルで選ばれたコマンドを決定します。



○通信コネクタ

USB ケーブル使って PC にデータを送るときに使います。

5 動作確認

1) 電池を入れる



2) CN1のCH1とTSTの+、CH1とTSTのーをジャンパでつなぐ



3) 電源を入れる



4) 波形を確認する

写真のような方形波が表示されれば正常です。



6 使い方

電位差を測定したい端子間に CH1~4の+と-に挿したプローブのを接続して、電源を入れると画面に波形が表示されます。

+に挿したプローブを電位の高い方、-に挿したプローブを電位の低い方に接続すると、 画面上で正の電圧として表示されます。

画面には、+に挿したプローブと-に挿したプローブの間の電位差の時間経過に伴う変化 が、縦軸が電圧、横軸が時間をとったグラフとして表示される。

画面表示例:



7 機能説明

メニューボタンを押すと、機能の一覧が表示されます。

上下ボタンでカーソルを移動して機能を選択し、決定ボタンを押すと機能が使えます。

\cdot Close Menu

メニューを閉じます。

 $\boldsymbol{\cdot}$ Channel

どのチャンネルのデータを表示するかを変更します。

項目	説明
• CH1	選択したチャンネルを1チャンネルのデータを表示
• CH2	します。
• CH3	
• CH4	
CH1 to CH2	チャンネル1とチャンネル2の2チャンネル分のデ
	ータを表示します。
CH1 to CH3	チャンネル1からチャンネル3の3チャンネル分の
	データを表示します。
CH1 to CH4	チャンネル1からチャンネル4の4チャンネル分の
	データを表示します。

• Trigger

表示の更新を変更します。

項目	説明
Continue	常時最新のデータを表示する。※
RepeatTrig(UP)	選択したチャンネルが指定した電圧を超えた時点を画面の中
	央に表示する。
	選択したチャンネルが指定した電圧を超えるたびに表示を更
	新する。※
RepeatTrig(DN)	選択したチャンネルが指定した電圧を下回った時点を画面の
	中央に表示する。
	選択したチャンネルが指定した電圧を下回るたびに表示を更
	新する。※
SingleTrig(UP)	選択したチャンネルが指定した電圧を超えた時点を画面の中
	央に表示する。
	選択したチャンネルが初めて指定した電圧を超えた時点の表
	示を保持する。
SingletTrig(DN)	選択したチャンネルが指定した電圧を下回った時点を画面の

中央に表示する。
選択したチャンネルが初めて指定した電圧を下回った時点の
表示を保持する。

※常にデータを更新しているため、SendPC コマンドを使って表示中のデータを送信することはできません。PC にデータを送る場合、SingletTrig を使ってください。

• Range

画面上の1区間の時間を変更する。

例)



この例では1区間は500usである。

表示している波形は、1msが1周期ということになるので、1kHzの方形波であることがわかる。

 $\boldsymbol{\cdot} ~ \text{SendPC}$

表示中の波形を PC に送る。

※ トリガや下ボタンを利用して、表示更新を止めた状態で実行してください。 表示更新中に実行すると、正常なデータが送れません。

写真のように USB ケーブルは、白マークが全面にくるように挿します。

PC 上に TeraTerm などのターミナルソフトを起動した状態でこのコマンドを実行する

と、ターミナルソフト上に例に示すような CSV 形式のデータが表示されます。



シリアルポートの設定は、ボーレート:38400bps,データ長:8bit、パリティ:none、 ストップビット:1bit、フロー制御:なしに設定してください。

【データ形式】



• TestFreq

TST に出力する方形波の周期を変更する。